

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT PÅ BAKSCENEN.

Brannvernmateriell på bakscenen:

- 1 stk brannvest over lyspanel
- 1 stk lommelykt over lyspanel
- 1 stk brannslukningsapparat ved lyspanel
- 1 stk brannslukningsapparat ved bakscenedøra
- 1 stk brannslukningsapparat scene høyre
- 1 stk brannslukningsapparat scene venstre
- Husbrannslange
- Manuellemeldere

VED BRANN SKAL DU:

REDDE BEGRENSE SLOKKE VARSLE

HVA DU GJØR FØRST AVHENGER AV SITUASJONEN

Du har ansvaret for evakuering av artister fra BAKSCENEN.

Ved brannalarm:

- Du skal evakuere artister.
- Ta ned brannteppet.

Dette fungerer som et fysisk skille og et røykskille mellom scene og Storsalen.

Ved panikk i lokalet: Trykk på manuell brannmelder så dørene åpner seg.

Du skal også kjenne til "Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem".